





ГЛАВКООПКУЛЬТТОРГ
ВСЕСОЮЗНАЯ КОНТОРА ПО ПОСЫЛОЧНОЙ
И ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ КУЛЬТТОВАРАМИ

**УДОБНО
ВЫГОДНО
ПОЛУЧИТЬ ТОВАРЫ**

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ
ПОЧТОВОЙ ПОСЫЛКОЙ,
БАНДЕРОЛЮ
НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ

**ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К МОПЕДАМ МП-043, РИГА-1, РИГА-3**

МИНСКАЯ БАЗА
ГЛАВКООПКУЛЬТТОРГА

1969
Москва

Минская база Главкоопкультиторга принимает индивидуальные заказы на отправку запасных частей к мотоциклам отечественных марок ИЖ-49, ИЖ-56, ИЖ-«Планета», ИЖ-«Юпитер», К-175, К-175А, К-175Б, К-175В, «Восход», К-750, К-750М, М-72, М-61, М-62, М-63, К-55, К-58, М1М, М-103, М-104, М-105, мопедам «Рига-1», «Рига-3», МП-043; легким мопедам «Рига-4», «Рига-5», «Рига-7» и мотовелосипеду «Гауя» с двигателями Д-4 и Д-5.

Моторезиной база не торгует.

В этом прейскуранте перечислены запасные части к мопедам Рига-1, Рига-3, МП-043.

Заказы от предприятий, организаций, учреждений, а также от групп граждан к исполнению не принимаются.

Отправка производится почтовой посылкой или ценной бандеролью наложенным платежом.

Посылки с запасными частями «до востребования» не высылаются.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ

Для получения запасных частей к мотоциклам нужно заполнить бланк заказа и направить его Минской базе Главкоопкультиторга. Такой бланк по запросу покупателей база высылает вместе с прейскурантом на запасные части либо вкладывается в отправляемую посылку. Бланк надо заполнять чернилами, четко и разборчиво, обратив особое внимание на точность указания номенклатурного номера и названия деталей, указанных в прейскуранте. Оформленный заказ отправить простым или заказным письмом в адрес базы.

Выполняются заказы в порядке очередности, устанавливаемой поступлением заказов. Задержки исполнения могут быть вызваны временным прекращением приема посылок органами связи, массовым поступлением заказов и другими причинами. В этом случае заказчику направляется извещение, в котором указывается возможный срок отправки и номер заказа. Получив такое извещение, заказчик должен подтвердить свое согласие на изменение срока исполнения, при этом нужно обязательно сослаться на номер заказа. Вторично отправлять заказ, не получив посылки или ответа базы, не следует, чтобы избежать повторного его выполнения.

Переводить заранее деньги не нужно.

Стоимость запасных частей и расходы по пересылке оплачивают на почте при получении посылки в сумме объявленно-

го наложенного платежа, указанного на посылке и в почтовом извещении.

Цены на запасные части в настоящем прейскуранте соответствуют государственным розничным ценам.

База не гарантирует отправку отдельных частей и узлов мотоцикла по заказанному цвету окраски.

В большинстве случаев отдельные части и узлы мотоцикла базой отправляются не крашеными, а грунтованными, и заказчики, получив эти детали, будут иметь возможность окрасить их в нужный цвет.

В связи с обработкой всех заказов на электронно-счетной машине почтовые расходы за каждую посылку взимаются, исходя из фактического веса деталей, их стоимости и расстояния от базы до места жительства заказчика.

Если заказываемые запасные части весят не более одного килограмма и стоимость их не превышает 10 руб., они отправляются ценной бандеролью и независимо от расстояния ориентировочные расходы по пересылке составят:

при стоимости запасных частей	
до 1 руб.	0—15 коп.
от 1 руб. 01 коп. до 3 руб.	0—25 коп.
от 3 руб. 01 коп. до 5 руб.	0—45 коп.
от 5 руб. 01 коп. до 10 руб.	0—65 коп.
Свыше 10 руб.	0—25 коп.

плюс 4% от стоимости товара.

Если заказываемые запасные части весят более одного килограмма либо стоимость их превышает 10 руб., они отправляются почтовой посылкой и расходы по пересылке взимаются в зависимости от расстояния от Минска до места получения. В соответствии с этим установлено 5 групп расходов по пересылке.

В конце прейскуранта помещен список республик и областей с указанием этих групп.

Вес одной посылки не должен превышать 10 кг.

Если по одному заказу вес запасных частей превышает 10 кг, они высылаются в двух или нескольких посылках, а расходы по пересылке взимаются за каждую посылку отдельно.

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВЫХ РАСХОДОВ, ВЗИМАЕМЫХ БАЗОЙ ЗА ПЕРЕСЫЛКУ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПОСЫЛКОЙ

Стоимость запасных частей (в руб. и коп.)	Стоимость пересылки по группам (в руб. и коп.)				
	1	2	3	4	5
От 1—00 до 10—00	1—56	1—73	1—85	1—98	2—25
От 10—01 до 20—00	1—98	2—17	2—31	2—47	2—81
От 20—01 до 30—00	2—37	2—60	2—78	3—00	3—48
От 30—01 и выше	3—19	3—48	3—72	4—03	4—72

Выполнение одного заказа в несколько сроков, по частям не производится.

Чтобы покупатель мог проверить правильность выполнения заказа, в каждую отправляемую посылку вкладывается фактура, обработанная электронно-счетной машиной, в которой указываются номера запасных частей по прейскуранту базы, их наименование, количество, цена каждой детали и приводится полный расчет по заказу.

При получении посылки заказчик с участием почтового работника должен проверить, не нарушены ли печать и упаковка посылки, соответствует ли фактический вес указанному в почтовом извещении и на посылке. Если обнаружится разница в весе, окажутся поврежденными печать и упаковка, нужно требовать от почты вскрытия посылки и составления акта.

Вскрыв посылку, нужно сверить ее содержимое с вложенной фактурой. Если выявится недостача или повреждение деталей — указать об этом подробно в акте. Акт составляется почтовым предприятием, подписывается начальником, работником, выдающим посылки, получателем и заверяется печатью. Заказчик должен немедленно выслать такой акт Минской базе — без него претензии не рассматриваются.

При переписке с базой необходимо указать номер заказа, сообщенный ею. Без ссылки на номер база не сможет дать справку о выполнении заказа.

Письма-заказы, а также отзывы о работе просим высылать по адресу:

г. Минск, 69, 2-й Велосипедный пер., 40,
база Главкоопкульта Центрального Союза.

**ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К МОПЕДАМ
«РИГА-1», «РИГА-3» и МП-043**

Номенклатурный номер	Наименование деталей	Заводской номер	Приме- няемость и коли- чество деталей			Цена (в руб. и коп.) за 1 шт.
			МП-043	Р-1	Р-3	
	ДВИГАТЕЛЬ					
616183	Двигатель без глушителя и трубы Расходы по пересылке двигателя: 1 группа — 4 руб. 74 коп. 2 группа — 5 руб. 31 коп. 3 группа — 5 руб. 67 коп. 4 группа — 6 руб. 20 коп. 5 группа — 7 руб. 35 коп.	Ш-51	1	1	1	68—00
616181	Двигатель в сборе с глушителем, трубой и педалями Расходы по пересылке двигателя: 1 группа — 5 руб. 00 коп. 2 группа — 5 руб. 61 коп. 3 группа — 5 руб. 99 коп. 4 группа — 6 руб. 55 коп. 5 группа — 7 руб. 77 коп.	Ш-51	1	1	1	72—50
616198	Двигатель не в сборе Расходы по пересылке двигателя: 1 группа — 4 руб. 40 коп. 2 группа — 4 руб. 93 коп. 3 группа — 5 руб. 27 коп. 4 группа — 5 руб. 73 коп. 5 группа — 6 руб. 85 коп.	Ш-51	1	1	1	61—23

Продолжение

Номенклатурный номер	Наименование деталей	Заводской номер	Применяемость и количество деталей			Цена (в руб. и коп.) за 1 шт.
			МП-043	Р-1	Р-3	
ЦИЛИНДР, ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА, ДЕКОМПРЕССОР						
616182	Цилиндр в сборе Выхлопная труба мопеда «Рига-3» крепится к цилиндру Ш51 1002010 двумя шпильками. Поэтому при замене цилиндра у мопеда «Рига-1» рекомендуется приобретать цилиндр с выхлопной трубой Ш51 1203010, а также с головкой цилиндра Ш51 1003010	Ш-51 1002010	1	1	1	4—00
616033	Вкладыш	Ш50 1002050	1	1	1	0—70
616050	Головка цилиндра	Ш51 1003010	1	—	1	1—50
616054	Декомпрессор в сборе	Ш50 1019010А	1	1	1	0—70
616095	Прокладка цилиндра	Ш50 1002060	1	1	1	0—02
616096	Прокладка головки цилиндра	Ш50 1003050	1	1	1	0—02
616099	Пружина декомпрессора	Ш50 1019030	1	1	1	0—02
616034	Втулка резиновая в сборе	Ш50 1009044	1	—	1	0—50
ПОРШЕНЬ И КОЛЕНВАЛ						
616018	Поршень в сборе со штифтами	Ш50 1004010	1	1	1	1—00
616019	Палец поршневой	Ш50 1004070	1	1	1	0—30
616020	Кольцо поршня	Ш50 1004040	3	3	3	0—30
616021	Вал коленчатый	Ш50 1005011	1	1	1	7—00

Продолжение

Номенклатурный номер	Наименование деталей	Заводской номер	Применяемость и количество деталей			Цена (в руб. и коп.) за 1 шт.
			МП-043	Р-1	Р-3	
КАРТЕР ДВИГАТЕЛЯ						
616022	Картер в сборе	Ш151 1009010	1	1	1	10—00
616060	Крышка картера левая	Ш151 1009030	1	1	1	2—00
616097	Прокладка левой крышки картера	Ш150 1009032	1	1	1	0—01
616061	Крышка картера правая	Ш151 1009035	1	—	1	1—50
616062	Крышка закрытия ведущей звездочки	Ш150 1009065	1	1	1	0—10
616157	Винт М6×8	Ш150 1009087	1	1	1	0—04
616158	Болт М8×10	Ш150 1009090	1	1	1	0—04
616143	Шпилька крепления цилиндра	Ш150 1002070	4	4	4	0—14
616098	Пробка маслосналичива	Ш150 1009076	1	1	1	0—20
616034	Втулка резиновая крепления картера	Ш150 1009044	2	2	2	0—70
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ И ПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ						
616052	Гайка первичного вала крепления шестерни привода ведомой	Ш150 1701074	1	1	1	0—07
616140	Шайба контрольная гайки первичного вала	Ш150 1701073	1	1	1	0—01
616139	Шестерня привода ведомая	Ш150 1701072	1	1	1	2—00
616023	Вал первичный в сборе	Ш150 1701080	1	1	1	2—00
616026	Вал вторичный в сборе	Ш150 1701140	1	1	1	1—90
616141	Шестерня первой передачи	Ш150 1701085	1	1	1	1—00
616024	Звездочка ведущая	Ш150 1701170	1	1	1	0—85
616142	Шайба стопорная крепления ведущей звездочки	Ш150 1701171	1	1	1	0—01
616028	Блок шестерен	Ш150 1701150	1	1	1	2—00
616036	Вал шатунов	Ш150 1705011	1	1	1	2—20
616136	Шатун правый	Ш150 1705018	1	1	1	1—12
616137	Шатун левый	Ш150 1705019	1	1	1	1—12
616135	Шестерня пускового механизма	Ш150 1705014	1	1	1	2—00
616088	Муфта храповая	Ш150 1705013	1	1	1	1—70
616190	Пружина храповой муфты	Ш150 1705017	1	1	1	0—05

Продолжение

Номенклатурный номер	Наименование деталей	Заводской номер	Применяемость и количество деталей			Цена (в руб. и коп.) за 1 шт.
			МП-043	Р-1	Р-3	
616174	Рычаг тормозной	Ш150 1705020	1	1	1	0-24
616298	Педаль левая	110009	1	1	1	2-10
616299	Педаль правая	110010	1	1	1	2-10
616300	Клин шатуна	В-720812	2	2	2	0-11
618118	Гайка клина	М6	2	2	2	0-05
МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ						
616035	Вилка с осью в сборе	Ш150 1702010	1	1	1	0-60
616025	Рычаг переключения в сборе	Ш150 1702025	1	1	1	0-10
616065	Кольцо пружинное	Ш150 1702021	1	1	1	0-01
СЦЕПЛЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЕМ						
616030	Барaban сцепления наружный	Ш150 1601010	1	1	1	1-40
616031	Барaban сцепления внутренний	Ш150 1601015	1	1	1	0-20
616055	Диск ведомый в сборе	Ш150 1601025	2	2	2	1-00
616056	Диск отжимной	Ш150 1601030	1	1	1	0-60
616101	Пружина сцепления	Ш150 1601040	1	1	1	0-05
616112	Рычаг сцепления с осью в сборе	Ш150 1602010	1	1	1	0-40
616063	Кулачок сцепления	Ш150 1602025	1	1	1	0-10
616138	Шток сцепления	Ш150 1602030	1	1	1	0-15
616064	Кольцо пружинное	Ш150 1602032	1	1	1	0-01
ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА И ГЛУШИТЕЛЬ						
616128	Выхлопная труба	Ш151 1203010	1	—	1	1-50
616051	Глушитель в сборе	Ш150 1201200	1	1	1	3-00
616169	Хомутки глушителя	Ш150 1201108	1	1	1	0-25

Продолжение

Номенклатурный номер	Наименование деталей	Заводской номер	Применяемость и количество деталей			Цена (в руб. и коп.) за 1 шт.
			МП-043	Р-1	Р-3	
СИСТЕМА ПИТАНИЯ						
616100	Прокладка карбюратора	Ш50 1107050	1	—	1	0—01 (2шт.)
618098	Кран-отстойник	Д4—09—803	1	1	1	1—30
618124	Ниппель в сборе крана-отстойника	Д4—09—804	1	1	1	0—20
616087	Бак топливный	Р3—1101010	—	—	1	4—70
616120	Сетка фильтровая в сборе	Р1—110103	—	1	1	0—25
616152	Декоративная планка	Р1—110110—2	—	1	—	1—00
616013	Пробка топливного бака	Р1—1103000—1	—	1	1	0—30
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ						
616001	Трос управления декомпрессором	Р3—1020010	1	1	1	0—60
616111	Рычаг управления декомпрессором	Р1—1020101	—	1	1	0—20
616144	Труба руля	Р1—3402101—1	1	1	1	1—40
616029	Болт руля	Р1—3402102—1	—	2	2	0—20
616058	Замок руля	Р1—3402104—1	—	2	2	0—50
616002	Трос управления дросселем	Р1—1108011—1	—	1	1	1—30
616067	Корпус ручки управления дросселем	Р3—1108001	—	1	1	0—30
616127	Трубка ручки управления дросселем	Р3—1108004	1	1	1	0—40
616126	Трос сцепления в сборе	Р1—1703016	1	1	1	1—00
616007	Трос переключения передач	Р1—3508101—1	1	1	1	1—30
616089	Муфта зажимная в сборе	Р1—1703015—1	1	1	1	1—50
616068	Корпус ручки переключения передач	Р1—1703101—2	1	1	1	1—50
616037	Винт стяжной	М5×20—001	2	2	2	0—10
616116	Сушарь троса	Р1—3507101	2	2	2	0—10
616109	Рычаг тормоза и сцепления	Р1—3507110—1	2	2	2	0—85
ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА						
616015	Остов вилки (вилка передняя)	Р1—3001004—02	—	1	1	6—80
616123	Труба внутренняя правая	Р1—3001040—01	—	1	1	1—60

Продолжение

Номенклатурный номер	Наименование деталей	Заводской номер	Применяемость и количество деталей			Цена (в руб. и коп.) за 1 шт.
			МП-043	Р-1	Р-3	
616124	Труба внутренняя левая	Р1—3001040—02	—	1	1	1—60
616176	Труба правая с пружиной	Р1—3001040—1	—	1	1	1—90
616177	Труба левая с пружиной	Р1—3001040—2	—	1	1	1—90
616066	Колпачок передней вилки	Р1—3402105—1	—	2	2	0—20
616043	Втулка передней вилки	Р1—3001123—1	—	1	1	0—10
616090	Мостик верхний	Р1—3001113—1	—	1	1	1—00
616073	Конус верхний	Р1—3001117—1	—	1	1	0—25
616074	Конус нижний	Р1—3001119—01	—	1	1	0—14
616091	Наконечник верхний	Р1—3001112—2	—	2	2	0—25
РАМА						
616110	Рама в сборе	Р3—2801010	—	—	1	16—00
616070	Крышка инструментальная	Р3—2801030	—	1	1	1—00
616092	Ось рамы	Р1—2801122—1	—	1	1	0—25
616132	Чашка руля	Р1—2801123—2	—	2	2	0—25
616039	Втулка рамы	Р1—2801124—1	—	2	2	0—40
618046	Подставка	Р2—2810081—1	—	1	1	2—00
ЗАДНЯЯ ВИЛКА						
616059	Вилка задняя	Р3—2805010	—	—	1	5—30
616040	Втулка	Р1—2805108	—	1	—	0—40
АМОРТИЗАТОР ЗАДНИЙ						
616027	Амортизатор в сборе	Р3—2809010	—	2	2	2—50
616053	Головка амортизатора	Р3—2809020	—	2	2	0—30
616041	Втулка упорная	Р1—2809112—1	—	4	4	0—08
616125	Ось амортизатора нижняя	Р1—2809114—1	—	2	2	0—10
616071	Кожух	Р3—2809005	—	2	2	0—70
616103	Пружина подвески	Р3—2809004	—	2	2	0—30
616072	Корпус	Р3—2809003	—	2	2	0—30
616042	Втулка	Р1—2809120—1	—	2	2	0—10

Продолжение						
Номенклатурный номер	Наименование деталей	Заводской номер	Применяемость и количество деталей			Цена (в руб. и коп.) за 1 шт.
			МП-043	P-1	P-3	
КОЛЕСО ПЕРЕДНЕЕ И ЗАДНЕЕ						
616167	Колесо заднее с резиной	P1—3101013	—	1	1	22—90
616014	Колесо переднее с резиной	P1—3103013	—	1	1	22—90
Расходы по пересылке колес:						
1 группа — 1 руб. 41 коп.						
2 группа — 1 руб. 60 коп.						
3 группа — 1 руб. 74 коп.						
4 группа — 1 руб. 90 коп.						
5 группа — 2 руб. 28 коп.						
616012	Обод хромированный	P3 3101003	—	2	2	3—00
616044	Втулка дистанционная	P1—3101106—1	—	2	2	0—08
616003	Спица НД-1015	P3—3101002—1	—	—	64	0—03
616008	Ниппель спиц НД-1102	—	—	64	64	0—03
616075	Кольцо пружинное	7802	—	3	3	0—05
616046	Втулка с шайбой	P1—31103011	—	1	1	0—15
616045	Втулка (ступица) колеса	P3—3101010—1	—	—	2	3—50
616168	Втулка (ступица) колеса	P1—3101011—1	—	2	—	3—50
616093	Ось переднего колеса	P3—3103020—1	—	1	1	0—45
616016	Ось заднего колеса	P3—3103020—2	—	1	1	0—45
616076	Крышка заднего колеса	P3—3104001	—	—	1	0—10
616145	Стяжной болт (растяжка) правый	P1 3104108—01	—	1	1	0—10
616077	Крышка переднего колеса	P3—3103001—1	—	—	1	0—10
616146	Стяжной болт (растяжка) левый	P1—3104108—02	—	1	1	0—10
616057	Диск колодок	P3—3501010	—	—	2	1—50
616004	Колодка тормозная	P1—3501012—1	—	4	4	0—60
616105	Пружина колодок	P1—3501102—1	—	4	4	0—20
616108	Рычаг тормоза	P1—3501115—1	—	2	2	0—20
616078	Кольцо стопорное	P1—3501106—1	—	2	2	0—01
616009	Трос заднего тормоза	P3—3508010	—	1	1	0—70
616193	Рычаг реактивный	P1—2805112—1	—	1	1	0—30
616038	Втулка внутренняя	P1—2404105—1	—	1	1	0—10
616069	Кольцо пружинное	BЭ—40	—	1	1	0—05

Продолжение						
Номенклатурный номер	Наименование деталей	Заводской номер	Приме- няемость и коли- чество деталей			Цена (в руб. и коп.) за 1 шт.
			МП-043	P-1	P-3	
СЕДЛО						
616117	Седло в сборе	P3	1	—	1	6—00
618058	Седло в сборе	P1—7601000	—	1	—	6—00
616106	Подседельная пластинка	P1—7601109	—	1	—	0—40
616079	Кронштейн седла	P1—7601111—1	—	1	—	0—50
616011	Пружина седла	P1—7601112—1	—	1	—	0—40
616047	Валик соединения седла	P1—7601113—2	—	1	—	0—06
616094	Ось седла	P1—7001120—1	—	1	—	0—06
БАГАЖНИК, ЩИТКИ						
616032	Багажник	P3—8408010	—	1	1	1—50
616147	Щиток передний в сборе	P1—8403011—1	—	1	1	3—00
616148	Щиток задний	P1—8404011—1	—	1	1	4—50
616118	Стойка переднего щитка	P1—8403105—1	—	1	1	0—50
616119	Скоба наружная	P1—8403106—1	—	1	1	0—15
616080	Кронштейн номерного знака	P1—8405000—2	—	1	—	0—15
616149	Щиток цепи	P1—8410101—1	—	1	1	1—50
616195	Щиток двигателя левый	P3—8413001—01	—	—	1	1—00
616194	Щиток двигателя правый	P3—8413001—02	—	—	1	1—00
ПРИВОД СПИДОМЕТРА						
616107	Редуктор спидометра в сборе	P1—3802013—1	1	1	1	4—00
616049	Гибкий вал	ГВ—106	1	1	1	1—30
616121	Спидометр	СП—101	1	1	1	6—75
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ						
616172	Магдино в сборе	МГ—102	1	1	1	17—50
612143	Переключатель света	П—200, П—25А	1	1	1	1—00
616131	Фара	ФГ—200Б	1	1	1	4—50
611134	Фонарь задний	ФП—7в	—	1	1	0—50
612036	Сигнал	С—34	1	1	1	1—50
612104	Конденсатор	Г—37	1	1	1	0—25

Продолжение

Номенклатурный номер	Наименование деталей	Заводской номер	Приме- няемость и коли- чество деталей			Цена (в руб. и коп.) за 1 шт.
			МП-043	Р-1	Р-3	
ПОДШИПНИКИ						
612150	Подшипник	201	5	5	5	0—50
611130	Подшипник	202	3	3	3	0—50
611099	Подшипник	203	1	1	1	0—50
616154	Подшипник	7000103	1	1	1	0—75
ИНСТРУМЕНТЫ						
616081	Ключ специальный	P1—3901101—1	1	1	1	0—10
616048	Вороток	P1—3901105—1	1	1	1	0—10
616082	Ключ торцовый 14×17	P1—3901106—1	1	1	1	0—20
616083	Ключ торцовый 22×24	P1—3901107	1	1	1	0—28
616084	Ключ ниппельный	P3—3901001—1	1	1	1	0—09
616086	Лопатка монтажная шинная	P1—3901111—1	1	1	1	0—30

СПИСОК РЕСПУБЛИК И ОБЛАСТЕЙ С УКАЗАНИЕМ ГРУПП РАСХОДОВ, ВЗИМАЕМЫХ МИНСКОЙ БАЗОЙ ПРИ ПЕРЕСЫЛКЕ ТОВАРОВ ЗАКАЗЧИКАМ

Республика, область	Группа расходов по пересылке	Республика, область	Группа расходов по пересылке
Азербайджанская ССР	5	Литовская ССР	1
Армянская ССР	5	Луганская область	4
Винницкая область	3	Львовская область	3
Витебская область	2	Минская область	1
Волынская область	3	Могилевская область	2
Гомельская область	2	Молдавская ССР	4
Гродненская область	2	Николаевская область	4
Грузинская ССР	5	Одесская область	4
Дагестанская АССР	5	Полтавская область	3
Днепропетровская область	4	Ровенская область	2
Донецкая область	4	Сумская область	3
Житомирская область	3	Тернопольская область	3
Закарпатская область	3	Харьковская область	3
Запорожская область	4	Херсонская область	4
Ивано-Франковская область	3	Хмельницкая область	3
Киевская область	3	Черкасская область	3
Кировоградская область	3	Чечено-Ингушская АССР	5
Крымская область	4	Черниговская область	2
Латвийская ССР	3	Черновицкая область	3
		Эстонская ССР	3

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКОЕ БЮРО
ГЛАВКООПТОРГРЕКЛАМЫ 1969**

Редактор **И. Лавкина**
Художник **А. Моисеев**
Худож. редактор **М. Кислиновская**
Корректор **М. Коршунова**

Подписано в печать 9/IV-69 г.
Изд. № 84
Объем 1,0 п. л. Заказ 185
Тираж 35000

Московский издательско-полиграфический техникум
имени русского первопечатника Ивана Федорова, Дмитровский, 9